

Čeština

Nastavení tlaku: Stiskněte a podržte **SET** dokud hodnota tlaku nezačne blikat, poté stiskněte **SET** pro výběr místa číslic, které chcete upravit. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro úpravu hodnoty. Po potvrzení všech hodnot stiskněte **ENT** pro ukončení nastavení.

Nastavení jednotek: Stiskněte **SET**, jednotka tlaku začne blikat. **SET** stiskněte dvakrát, jednotka zobrazení teploty začne blikat. Jednotku přepnete pomocí **▲** a **▼**. Po potvrzení jednotky stiskněte **ENT** pro ukončení nastavení.

Slovenčina

Nastavenie tlaku: Stlačte a podržte , kým hodnota tlaku nezačne blikať, potom stlačte  pre výber miesta číslic, ktoré chcete upraviť. Stlačte  alebo  pre úpravu hodnoty. Po potvrdení všetkých hodnôt stlačte  pre ukončenie nastavenia.

Nastavenie jednotiek: Stlačte , jednotka tlaku začne blikať.  stlačte dvakrát, jednotka zobrazenia teploty začne blikať. Jednotku prepnete pomocou  a . Po potvrdení jednotky stlačte  pre ukončenie nastavenia.

Polski

Ustawianie ciśnienia: Naciśnij i przytrzymaj , aż wartość ciśnienia zacznie migać, następnie naciśnij , aby wybrać miejsce cyfry, które chcesz zmienić. Naciśnij  lub , aby zmienić wartość. Po zatwierdzeniu wszystkich wartości naciśnij , aby zakończyć ustawianie.

Ustawianie jednostek: Naciśnij , jednostka ciśnienia zacznie migać. Naciśnij , dwa razy, jednostka wyświetlania temperatury zacznie migać. Zmień jednostkę przyciskiem  i . Po zatwierdzeniu jednostki naciśnij , aby zakończyć ustawianie.

English

Pressure setting: Press and hold **SET** until the pressure value starts blinking, then press **SET** to select the digit position you want to adjust. Press **▲** or **▼** to adjust the value. After all values are confirmed, press **ENT** to exit the setting.

Unit setting: Press **SET**, the pressure unit blinks. Press **SET** twice, the temperature display unit blinks. Switch the unit using **▲** and **▼**. After the unit is confirmed, press **ENT** to exit the setting.

Deutsch

Druckeinstellung: Halten Sie **SET** gedrückt, bis der Druckwert blinkt. Drücken Sie dann **SET**, um die Stelle der Ziffer auszuwählen, die Sie ändern möchten. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Wert anzupassen. Nachdem alle Werte bestätigt wurden, drücken Sie **ENT**, um die Einstellung zu beenden.

Einheitseinstellung: Drücken Sie **SET**, die Druckeinheit beginnt zu blinken. Drücken Sie **SET** zweimal, die Einheit der Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Wechseln Sie die Einheit mit **▲** und **▼**. Nachdem die Einheit bestätigt wurde, drücken Sie **ENT**, um die Einstellung zu beenden.

Español

Ajuste de presión: Mantenga pulsado **SET** hasta que el valor de presión empiece a parpadear; después pulse **SET** para seleccionar la posición del dígito que desea ajustar. Pulse **▲** o **▼** para ajustar el valor. Cuando todos los valores estén confirmados, pulse **ENT** para salir del ajuste.

Ajuste de unidades: Pulse **SET** y la unidad de presión parpadeará. Pulse **SET** dos veces y la unidad de visualización de la temperatura parpadeará. Cambie la unidad con **▲** y **▼**. Cuando la unidad quede confirmada, pulse **ENT** para salir del ajuste.

Français

Réglage de la pression : Appuyez sur **SET** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la valeur de pression clignote, puis appuyez sur **SET** pour sélectionner la position du chiffre que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour ajuster la valeur. Une fois toutes les valeurs confirmées, appuyez sur **ENT** pour quitter le réglage.

Réglage des unités : Appuyez sur **SET**, l'unité de pression se met à clignoter. Appuyez deux fois sur **SET**, l'unité d'affichage de la température se met à clignoter. Changez l'unité à l'aide de **▲** et **▼**. Une fois l'unité confirmée, appuyez sur **ENT** pour quitter le réglage.

Italiano

Impostazione della pressione: Tenere premuto **SET** finché il valore della pressione non lampeggia, quindi premere **SET** per selezionare la posizione della cifra che si desidera modificare. Premere **▲** o **▼** per regolare il valore. Dopo aver confermato tutti i valori, premere **ENT** per uscire dall'impostazione.

Impostazione delle unità: Premere **SET**: l'unità di pressione inizierà a lampeggiare. Premere **SET** due volte: l'unità di visualizzazione della temperatura inizierà a lampeggiare. Cambiare l'unità con **▲** e **▼**. Dopo aver confermato l'unità, premere **ENT** per uscire dall'impostazione.

Nederlands

Drukinstelling: Houd **SET** ingedrukt totdat de drukwaarde begint te knipperen. Druk vervolgens op **SET** om de positie van het cijfer te selecteren dat u wilt aanpassen. Druk op **▲** of **▼** om de waarde aan te passen. Nadat alle waarden zijn bevestigd, drukt u op **ENT** om de instelling af te sluiten.

Instelling van de eenheden: Druk op **SET**, de drukeenheid begint te knipperen. Druk twee keer op **SET**, de weergave-eenheid van de temperatuur begint te knipperen. Wijzig de eenheid met **▲** en **▼**. Nadat de eenheid is bevestigd, drukt u op **ENT** om de instelling af te sluiten.

Magyar

Nyomás beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a **SET** gombot, amíg a nyomásérték villogni nem kezd, majd nyomja meg a **SET** gombot annak a számjegynek a kiválasztásához, amelyet módosítani szeretne. Az érték módosításához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot. Miután minden értéket megerősített, a beállításból való kilépéshez nyomja meg az **ENT** gombot.

Egység beállítása: Nyomja meg a **SET** gombot, ekkor a nyomásegység villogni kezd. Nyomja meg kétszer a **SET** gombot, ekkor a hőmérséklet-kijelzés egysége villogni kezd. Az egységet a **▲** és **▼** gombokkal válthatja. Miután megerősítette az egységet, a beállításból való kilépéshez nyomja meg az **ENT** gombot.